

ok4you - Druckertankstellen

A – 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstraße 67a, Tel. + Fax Büro: 06214 / 20383

A – 5020 Salzburg, Sterneckstraße 57, Tel. 0662 / 890242

Technische Hotline: 0650 / 415 22 32

Internet mit 24-Stunden-Onlineshop

E-Mail: ok4you@sbg.at

www.ok4you.at

TIPPS & TRICKS

für ein erfolgreiches Nachfüllen von Tintenpatronen mit unseren Qualitätstinten

- ✓ Tintenpatronen grundsätzlich **niemals** ganz leer drucken!
- ✓ Jeder Drucker sollte zumindest einmal pro Woche eingeschaltet werden.
- ✓ Beachten Sie die Anleitungen auf bzw. in den Nachfülltintenpackungen, den eventuell beiliegenden zusätzlichen Infoblättern und auf unserer Internetseite www.ok4you.at
- ✓ Legen Sie Patronen zum Nachfüllen immer auf eine alte Zeitung, nie direkt auf den Tisch. Unsere Tinten sind von sehr hoher Qualität und sind nicht leicht abwaschbar! Tintenflaschen nach Gebrauch sofort wieder zuschrauben. Alte Weisheit: nur offene Flaschen fallen um, verschlossene Flaschen fallen nie um. Wir empfehlen manchmal ungeübten Kunden zur Sicherheit die Verwendung von billigen Gummi- oder Plastik-Einweghandschuhen. Geübte Kunden schaffen das Nachfüllen aber auch problemlos ohne einen einzigen Tropfen Tinte zu verlieren.
- ✓ Achten Sie auf die richtige Anordnung der Farben in den Patronen, siehe Anleitung auf der Packungsrückseite oder Beipacktext. **Achtung:** auf den Aufklebern mancher Hewlett Packard® Patronen sind die Farben falsch angeordnet abgebildet – unsere Anleitung auf dem Beiblatt oder der Packungsrückseite Ihres Nachfüllsets ist immer richtig!
- ✓ Niemals zuviel Tinte einfüllen. Besser öfter und kleinere Mengen nachfüllen. So verhindern Sie das Überlaufen der Tinte von einer Kammer in die andere Kammer (oben bei der Nachfüllöffnung oder unten bei den Düsen!), Luftblasen innerhalb der Patrone, sowie das Austrocknen und Verstopfen der Düsen. Der Druckkopf bzw. die winzigen Heizelemente darin werden durch die permanent vorhandene und nachfließende Tinte gekühlt, können damit nicht so leicht ausglühen bzw. verbrennen. Der Schwamm im Inneren bleibt länger geschmeidig. Die Patrone kann so öfters befüllt werden, im Durchschnitt etwa 5 bis max. 15 mal.
- ✓ Lassen Sie die befüllte Patrone nie längere Zeit auf einer saugfähigen Unterlage (z.B. Küchenrolle) stehen, sie läuft sonst aus!
- ✓ Der Druckkopf selbst sollte gelegentlich mit destilliertem Wasser oder mindestens unter fließendem Heißwasser gereinigt werden. Patrone hinterher gut abtrocknen.
- ✓ Bei hartnäckigen Verschmutzungen, eingetrockneten Papierstaub- und Tintenablagerungen auf und in den Düsen, oder wenn Sie die Patrone längere Zeit nicht verwendet haben, benutzen Sie zur Reinigung unser „Düsenfrei“. Das ist ein ganz spezielles und hochkonzentriertes Lösungsmittel für Druckertinten, mit dem Sie nahezu jede noch so vertrocknete Tintenpatrone wieder reaktivieren können. Bei Patronen von HP u. Lexmark®, die schon länger leer sind oder wenig gebraucht wurden, kann es helfen, wenn Sie **vor** dem Nachfüllen mit Tinte erst 1 ml „Düsenfrei“ in jede Farbkammer möglichst weit nach unten einspritzen und/oder mit dem „Refill-Tool“ unten in die Düsen rein drücken. Damit lösen Sie leichter vertrocknete Tintenreste im Inneren. Diese speziellen kleinen Werkzeuge verwenden Sie auch zum als „Absauger“ von Luft und Tinte aus den Düsen! Siehe Abb. unten und im Onlineshop auf www.ok4you.at.
- ✓ Die Elektronik und die Kontakte auf der Patrone (und im Drucker selbst!) müssen immer sauber, trocken und fettfrei gehalten werden.
- ✓ Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.



Wir wünschen Ihnen viele gute Ausdrücke mit unseren preisgünstigen Qualitätstinten, Tintenpatronen, Sigel Produkten, Fotospezialpapieren und Lasertoner Kartuschen!